

BORK

GERMANY

TOSTER

TM EBN 9712 SI

Dystrybutor:

BORK
POLSKA

ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560

www.bork.com.pl

WYPRODUKOWANO W CHINACH

TOSTER

TM EBN 9712 SI

- 6** Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, rekomendowane przez firmę BORK.
- 7** Parametry techniczne.
- 8** Części składowe tosterka.
- 10** Eksploatacja
- 16** Obsługa i czyszczenie



GRATULUJEMY

zakupu nowego tosteru TM EBN 9712 SI

Szanowni Państwo!

Nową linię naszych produktów postanowiliśmy wzbogacić o „toster doskonały” – mogący być dumą każdej kuchni.

Toster został wyposażony w dwie nowatorskie funkcje: „LIFT AND LOOK” (podnoszenie tostów w celu kontroli stopnia podsmażania) i „A BIT MORE” (dodatkowe podsmażanie), gwarantujące pełną kontrolę nad procesem przygotowania tostów.

Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, a także oszczędność tosteru w eksploatacji czyni niniejszy produkt urządzeniem nie tylko wyjątkowo niezawodnym, ale i bardzo wygodnym w eksploatacji.

Dlatego nie mamy wątpliwości, że toster TM EBN 9712 SI jest jednym z lepszych urządzeń elektrycznych nowej linii firmy BORK.

Dziękujemy za wasz wybór i rozkoszujcie się.



TROSZCZYMY SIĘ O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH KLIENTÓW

Firma BORK kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo. Podczas konstruowania i wytwarzania wszystkich urządzeń, przede wszystkim troszczymy się o bezpieczeństwo naszych klientów. Niemniej, należy pamiętać o tym, iż w czasie pracy ze wszystkimi urządzeniami elektrycznymi trzeba zachować ostrożność. Przed pierwszym użyciem tostera należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS OBSŁUGI TOSTERA I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH.

- Proszę dokładnie zapoznać się z poniższą informacją. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, a także eksploatacji i pielęgnacji tostera. Instrukcję obsługi urządzenia należy zachować w stanie nienaruszonym. W przypadku gdy toster zmieni właściciela, instrukcję należy przekazać razem z urządzeniem.
- W czasie korzystania z tostera należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. Producent nie bierze odpowiedzialności za usterki, powstałe na wskutek wykorzystywania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed pierwszą eksploatacją należy wyciągnąć toster z opakowania, usunąć wszystkie nalepki reklamowe i etykiety. Z wtyczki przewodu zasilającego należy zdjąć ochronną pokrywkę. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym przez dzieci.
- Toster należy umieścić na równej i stabilnej powierzchni, w bezpiecznej odległości od krawędzi stołu. Należy się upewnić czy powierzchnia, na której zostanie umieszczone urządzenie jest czysta i sucha.
- Nie należy umieszczać tostera na gazowej lub elektrycznej płycie, a także w bezpośredniej bliskości od źródeł ciepła.
- Nie należy umieszczać tostera blisko powierzchni oddających ciepło (np. roleta).
- Nie należy korzystać z tostera na powierzchniach metalowych np. na metalowym blacie stołu kuchennego lub w metalowym zlewie.
- Przed korzystaniem z tostera należy się upewnić czy został on prawidłowo zmontowany. Podczas składania urządzenia, należy korzystać ze wskazówek umieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie należy podłączać urządzenia przez zewnętrzny timer i inne systemy automatycznego włączania.
- Korzystanie z programu silnego podsmażania może doprowadzić do zapalenia się chleba w tosterze. Nie należy umieszczać przedmiotów łatwopalnych w bezpośredniej bliskości od tostera. Nie należy pozostawiać włączonego tostera bez dozoru.
- Do opiekania należy wykorzystywać tylko kromki chleba lub wypieki jednorazowe odpowiedniego rozmiaru. W przeciwnym wypadku tost może utknąć w komorze.
- Nakrywanie podłączonego do sieci elektrycznej lub gorącego tosteru tkaninami, może doprowadzić do pożaru.
- Położenie tostów na górnej części komór tosteru może przeszkodzić w prawidłowej cyrkulacji powietrza i uszkodzić urządzenie.
- Nie należy przenosić tostera podczas eksploatacji.
- Nie należy dotykać nagrzaných powierzchni urządzenia. Przy podnoszeniu i przemieszczaniu tosteru należy chwycić

UWAGA!

Toster można włączyć tylko jeżeli został prawidłowo ustawiony w położeniu pionowym. Zabrania się eksploatacji tosteru w innym położeniu. Nie należy wkładać do komór tosteru innych produktów niż chleb i wypieki jednorazowe. Smarowanie chleba przed umieszczeniem w komorach, może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, zapalenia lub uszkodzenia przewodu elektrycznego.

PARAMETRY TECHNICZNE

urządzenie za boczne części korpusu. Przed przenoszeniem należy się upewnić czy toster całkowicie ostygł.

- Podczas eksploatacji tostera, a także przed przenoszeniem, czyszczeniem i przechowywaniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.
- Aby zminimalizować ryzyko wybuchu pożaru należy regularnie przeprowadzać czyszczenie podstawki na okruchy.
- W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, nie należy czyścić tostera metalowymi przedmiotami lub szczotkami.
- Toster należy utrzymywać w czystości. Podczas czyszczenia i eksploatacji należy korzystać ze wskazówek umieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie rozwinąć sznur zasilania.
- Nie należy dopuścić do zwisania sznura z krawędzi stołu lub podstawki, kłaść go na gorące powierzchnie i dopuścić do jego zaplątania.
- W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym nie należy zanurzać tostera, przewodu zasilającego i wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Zabrania się eksploatacji urządzenia przez dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne.
- Toster należy wykorzystywać tylko

w warunkach domowych zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w niniejszej instrukcji obsługi. Zabrania się korzystania z urządzenia w środkach transportu i poza pomieszczeniami zamkniętymi.

- Należy regularnie sprawdzać czy urządzenie, przewód zasilania i wtyczka nie zostały naruszone. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy niezwłocznie przerwać eksploatację i udać się do autoryzowanego punktu serwisowego.
- W celach bezpieczeństwa wszystkie prace naprawcze i obsługa urządzenia powinny być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanego specjalistę lub pracownika autoryzowanego punktu serwisowego.

PAMIĘTAJMY O ZACHOWANIU NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

UWAGA!

Wszystkie funkcje tostera są kontrolowane przez elektroniczny system bezpieczeństwa, dlatego przełączanie systemów jest możliwe tylko przy podłączeniu tostera do sieci elektrycznej o napięciu 230/240V.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nominalne napięcie	230-240V
Nominalna częstotliwość	50 Hz
Nominalna moc	1100-1200W

UWAGA!

Z powodu ciągłego ulepszania swoich urządzeń, producent zastrzega sobie prawo zmiany parametrów technicznych, bez dodatkowego powiadomienia o wprowadzonych zmianach.

INFORMACJA O CERTYFIKACIE

Towar jest certyfikowany zgodnie z prawem „O ochronie praw konsumentów”.

CZĘŚCI SKŁADOWE TOSTERA

Automatyczne opuszczanie tostów

„A BIT MORE”
(funkcja dodatkowego podsmażania)

Chromowane i podświetlane przyciski

„TOAST / CANCEL”
(podsmażanie/ odwołanie tostów)

„CRUMPET”
(program podsmażania słodkiego pieczywa drożdżowego)

sygnał dźwiękowy, informujący o zakończeniu programu opiekania tostów

wysuwana podstawka na okruchy



„DEFROST”
(program opiekania zamrożonego chleba)

automatyczna funkcja „LIFT&LOOK”
(podnoszenie tostów w celu kontroli stopnia opiekania)

szerokie i głębokie komory na tosty z automatycznym centrowaniem

jednolity, matowy korpus

wskaźnik ze świecą diodą, informującą o zakończeniu programu opiekania tostów

regulator stopnia opiekania

komora do przechowywania sznura zasilania





EKSPLOATACJA

Przed pierwszą eksploatacją należy ostrożnie wyciągnąć toster z kartonu, a następnie usunąć z niego wszystkie etykiety reklamowe.

Krok 1.

Należy włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieci elektrycznej o napięciu 230/240V. Przy podłączeniu toster do sieci elektrycznej przycisk „TOAST / CANCEL” (podsmażanie tostów/odwołanie) zaświeci się na biało.

Podziałka wskaźnika świecącej diody, informująca o zakończeniu zadanego programu będzie podświetlona na biało. Po ustawieniu stopnia opiekania za pomocą regulatora, świecąca skala wskaźnika będzie odpowiadać położeniu regulatora.

Jeżeli po podłączeniu toster do sieci elektrycznej nie zostanie naciśnięty żaden przycisk i nie zostanie ustawiony regulator opiekania, to po upływie 30 sekund toster

UWAGA!

Podczas pierwszej eksploatacji należy podgrzać toster, ustawiając maksymalny stopień opiekania, nie wkładając do niego chleba. Możliwe jest pojawienie się niewielkiej ilości dymu. Zjawisko to jest normalne i nie świadczy o uszkodzeniu toster.

automatycznie przełączy się w system oczekiwania.

Krok 2.

Umieścić kromkę chleba lub wypiek jednorazowy w każdej z komór toster.

Tosty powinny się swobodnie mieścić w komorach toster.

Urządzenie zostało wyposażone w regulator stopnia opiekania i rząd funkcjonalnych przycisków, sterujących jednocześnie obiema komorami.

Krok 3.

Należy wybrać stopień opiekania, ustawiając w żądanym położeniu regulator stopnia opiekania, umieszczony na przedniej stronie toster. Stopień opiekania można ustawić od „1” (lekki stopień opiekania) do „5” (silny

UWAGA!

Podczas pierwszej eksploatacji należy ustawić toster na „3” stopień opiekania. Stopień opiekania, powinno się ustawiać w zależności od rodzaju wkładanego chleba. Na przykład do opiekania tostów z rodzynkami lub tostów z białego chleba drożdżowego, wymagany jest mniejszy okres czasu niż do opiekania chleba żytniego.

stopień opiekania). Skala wskaźnika świecącej diody, informująca o zakończeniu zadanego programu będzie się świecić na biało i odpowiadać położeniu regulatora.

Krok 4.

W celu wyłączenia programu opiekania, należy nacisnąć przycisk „TOAST/CANCEL”. Włączy się czerwone podświetlenie tego przyciska i komory opuszczą się w dół. Włączy się białe podświetlenie przyciska „LIFT&LOOK”. Wskaźnik świecącej diody, informujący o zakończeniu zadanego programu, umieszczony nad regulatorem stopnia opiekania, będzie migać i przemieszczać się w lewo, odzwierciedlając odwrotny czas odliczania wykonanego programu.

Krok 5.

Aby sprawdzić czy tosty zostały wystarczająco opieczone należy skorzystać z funkcji „LIFT&LOOK” (podnoszenie tostów w celu kontroli stopnia opiekania). W tym celu należy nacisnąć przycisk „LIFT&LOOK”. Przycisk zacznie migać, a wskaźnik świecącej diody przestanie migać, wskazując, że wykonywany program nie został zmieniony. Wskazany program automatycznie ponowi pracę, podczas centrowania komór. Przycisk „LIFT&LOOK” przestanie migać, a wskaźnik świecącej diody sygnalizujący o wykonaniu zadanego programu ponowi miganie.

Krok 6.

10 sekund przed zakończeniem wyznaczonego programu, przycisk „LIFT&LOOK” przestanie się świecić. Komory z tostami automatycznie się podniosą. Przycisk „TOAST/CANCEL” zacznie migać, a wskaźnik świecącej diody sygnalizujący zakończenie zadanego programu przestanie migać. Skala wskaźnika świecącej diody będzie odpowiadać ustawionemu na początku regulatorowi.

Krok 7.

Po zakończeniu piekarnia, komory z tostami się podniosą i umocują w górnym położeniu. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, informujący o wykonaniu programu i gotowości tostów. Wyciągnąć tosty z komór. Po upływie 30 sekund od zakończenia programu piekarnia tostów, przycisk „TOAST/CANCEL” zacznie się świecić na biało, informując o gotowości tostera do pracy.

UWAGA!

Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk i nie zostanie ustawiony regulator stopnia piekarnia, to po upływie 10 sekund toster automatycznie przełączy się w stan oczekiwania. Jednocześnie przycisk „toast/cancel” i wskaźnik świecącej diody przestaną się świecić.

UWAGA!

Aby toster automatycznie wyszedł z systemu oczekiwania (przycisk „toast/cancel” ponownie będzie się świecił), należy wykonać jedną z następujących czynności:

- A. Nacisnąć dowolny przycisk
- B. Przekręcić regulator stopnia piekarnia
- C. Zresetować urządzenie poprzez wyłączenie i ponowne włączenie.

Przycisk „TOAST / CANCEL” (podsmażanie/ odwołanie tostów).

Po włączeniu tostera przycisk „TOAST/CANCEL” będzie się świecił przez 30 sekund. W przypadku, gdy nie zostanie

naciśnięty żaden przycisk i nie zostanie przestawiony regulator stopnia piekarnia, toster automatycznie przełączy się w stan oczekiwania.

Aby komory na tosty zostały opuszczone i rozpoczął się proces piekarnia, należy nacisnąć przycisk „TOAST/CANCEL” (zaświeci się na czerwono).

UWAGA!

Proces piekarnia można zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając przycisk „toast/cancel”, umieszczony w górnej części korpusu tostera. Naciśnięcie tego przyciska odwoła bieżący program i komory same się podniosą.

UWAGA!

Nie należy pozostawiać urządzenia bez dozoru podczas eksploatacji, ponieważ może w nim utknąć tost. W takim przypadku (co przy prawidłowej eksploatacji jest mało prawdopodobne), wszystkie przyciski i wskaźnik świecącej diody, informujący o zakończeniu zadanego programu, wyłączą się. Toster należy odłączyć od sieci elektrycznej i poczekać aż urządzenie całkowicie ostygnie, a następnie należy wyjąć tosty z komór. Przy wyciąganiu tostów należy uważać, aby nie uszkodzić elementów nagrzewających się tostera.

W celu odwołania zadanego programu do opiekania tostów, należy w czasie eksploatacji nacisnąć przycisk „TOAST/CANCEL”, który przez 30 sekund będzie się świecił na biało.

Funkcja „A BIT MORE” (funkcja dodatkowego opiekania)

Z funkcji tej można korzystać w czasie lub po zakończeniu programu opiekania.

Korzystanie z funkcji „A BIT MORE” w czasie wykonywania programu opiekania :

Krok 1a.

Nacisnąć przycisk „A BIT MORE”, który zacznie się świecić na biało. Czas opiekania zostanie zwiększony automatycznie. Skala wskaźnika świecącej diody, informująca o zakończeniu programu nie będzie się świecić. W celu odwołania tej funkcji, należy ponownie

UWAGA!

Urządzenie zostało wyposażone w specjalną funkcję podnoszenia tostów, pozwalającą przeprowadzać kontrolę stopnia opiekania tostów.

Aby skorzystać z tej funkcji należy nacisnąć przycisk „lift&look”. Komory automatycznie się podniosą bez odwołania programu zmiany stopnia opiekania. Funkcja ta służy również do sprawdzania gotowości tostów.

nacisnąć przycisk „A BIT MORE”. Urządzenie będzie kontynuować poprzednio zadany program opiekania.

Wykorzystanie funkcji „A BIT MORE” po zakończeniu programu opiekania:

Krok 1b.

Nacisnąć przycisk „A BIT MORE”, który będzie się świecił na biało. Komory automatycznie zostaną opuszczone i rozpocznie się proces wykonywania programu dodatkowego opiekania. Podziałka wskaźnika świecącej diody, informującej o zakończeniu zadanego programu włączy się automatycznie i będzie odpowiadać minimalnemu poziomowi.

Następnie zacznie migać i odzwierciedlać odwrotnie odliczanie wykonania programu.

Krok 2.

Przycisk „TOAST/CANCEL” zacznie się świecić na czarno, a przycisk „LIFT&LOOK” na biało, pozwalając całkowicie kontrolować proces opiekania. Naciśnięcie przyciska „TOAST/CANCEL” pozwoli odwołać zadany program w przypadku, gdy zostanie osiągnięty żądany poziom opiekania tostów.

Krok 3.

10 sekund przed zakończeniem programu dodatkowego opiekania, przycisk „LIFT&LOOK” ponownie się zaświeci. Po zakończeniu programu dodatkowego opiekania komory na tosty automatycznie się podniosą. Przycisk

„TOAST/CANCEL” zacznie migać, a przycisk „A BIT MORE” się wyłączy. Wskaźnik świecącej diody, informujący o wykonaniu programu przestanie migać. Skala wskaźnika świecącej diody będzie odpowiadać położeniu regulatora ustawionego na początku.

Krok 4.

Po zakończeniu programu dodatkowego opiekania, komory z tostami automatycznie się podniosą i umocują w górnym położeniu. Toster wyda sygnał dźwiękowy, sygnalizujący o zakończeniu programu i gotowości tostów. Wyciągnąć tosty z komór. W czasie 30 sekund od zakończenia programu przycisk „TOAST/CANCEL” zaświeci się na biało, informując o gotowości tostera do pracy.

UWAGA!

Z funkcji „A BIT MORE” można korzystać wybierając program do opiekania tostów, ciasta drożdżowego i zamrożonego chleba.

Przycisk „CRUMPET” (program podsmażania słodkiego pieczywa drożdżowego)

Podczas korzystania z tego programu uruchamia się dodatkowe ogrzewanie średnich elementów grzejnych, dzięki którym zmniejsza się intensywność nagrzania, prowadząca do przypalenia tostów.

Opiekanie pieczywa drożdżowego:

Krok 1.

Umieścić kromki pieczywa drożdżowego w komorach tostera - przy czym górne części tostów powinny być skierowane do wewnątrz, zgodnie ze znakami, umieszczonymi nad średnimi elementami grzejnymi tostera.

Krok 2.

Wybrać stopień opiekania, ustawiając regulator stopnia opiekania, umieszczony na przedniej stronie tostera, w żądanym położeniu. Stopień opiekania można ustawić od „1” (lekki stopień opiekania) do „5” (silny stopień opiekania).

Krok 3.

Aby włączyć program opiekania, należy nacisnąć przycisk „TOAST/CANCEL”, który zacznie się świecić na czerwono. Następnie należy nacisnąć przycisk „CRUMPET”, który będzie się świecił na biało. Komory automatycznie się opuszczą i włączy się program opiekania pieczywa drożdżowego.

Krok 4.

Przycisk „LIFT&LOOK” zaświeci się na biało. W przypadku gdy żądany stopień opiekania zostanie osiągnięty, można odwołać zadany program naciskając przycisk „TOAST/CANCEL”.

Krok 5.

Na 10 sekund przed zakończeniem wskazanego programu, przycisk „LIFT&LOOK” się zaświeci. Kiedy zadany program zostanie zakończony, komory z tostami automatycznie się podniosą. Przycisk „TOAST/CANCEL” zacznie migać, a wskaźnik świecącej diody przestanie migać. Skala wskaźnika świecącej diody będzie odpowiadać ustawieniom regulatora stopnia opiekania wyznaczonego na początku.

Krok 6.

Po zakończeniu zadanego programu, komory z tostami podniosą się i umocują w górnym położeniu. Toster wyda sygnał dźwiękowy, informujący o ukończeniu wyznaczonego programu i gotowości tostów. W czasie 30 sekund od zakończenia programu przycisk „TOAST/CANCEL” będzie się świecił na biało, informując o gotowości tostera do pracy. W celu odwołania zadanego programu należy ponownie nacisnąć przycisk „CRUMPET”, który po upływie 30 sekund lub odłączeniu tostera od sieci elektrycznej powinien przestać się świecić.

Przycisk „DEFROST” (program do opiekania

UWAGA!

Pieczywo drożdżowe należy umieszczać w komorach tak, aby górne strony kromek (zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi nad średnimi elementami grzejnymi tostera) były skierowane w kierunku środkowym.

zamrożonego chleba).

Podczas wykonywania tego programu, automatycznie zwiększa się czas opiekania, potrzebny do rozmrażania zamrożonego chleba.

Opiekanie zamrożonego chleba:

Krok 1.

Włożyć zamrożone tosty w komory tostera.

Krok 2.

Wybrać stopień opiekania, ustawiając w żądanym położeniu regulator, umieszczony na przedniej stronie tostera. Stopień opiekania można ustawić od „1” (lekki stopień opiekania) do „5” (silny stopień opiekania).

Krok 3.

Aby włączyć program opiekania należy nacisnąć przycisk „TOAST/CANCEL”, który zacznie się świecić na czerwono. Następnie nacisnąć przycisk „DEFROST”, który będzie

się świecił na biało. Komory automatycznie zostaną opuszczone i włączy się program opiekania zamrożonego chleba.

Krok 4.

Przycisk „LIFT&LOOK” zacznie się świecić na biało. W przypadku gdy żądany stopień opiekania zostanie osiągnięty, można odwołać zadany program naciskając przycisk „TOAST/CANCEL”.

Krok 5.

10 sekund przed zakończeniem zadanego programu przycisk „LIFT&LOOK” przestanie się świecić. Po zakończeniu wybranego programu, komory z tostami automatycznie się podniosą. Przycisk „TOAST/CANCEL” zacznie migać, a wskaźnik świecącej diody przestanie migać. Skala wskaźnika świecącej diody będzie odpowiadać ustawieniom regulatora stopnia opiekania wyznaczonym na początku.

Krok 6.

Po zakończeniu programu, komory z tostami się podniosą i umocują w górnym położeniu. Toster wyda sygnał dźwiękowy, informujący o zakończeniu zadanego programu i gotowości tostów. Wyciągnąć tosty z komór. W przeciagu 30 sekund od zakończenia programu przycisk „TOAST/CANCEL” zaświeci się na biało, informując o gotowości tostera do pracy. Przycisk „DEFROST” będzie się świecił. W celu odwołania tego programu należy ponownie nacisnąć ten przycisk. Przycisk „DEFROST”

przestanie się świecić po upływie 30 sekund lub po odłączeniu tostera od sieci elektrycznej.

PRZYCISK FUNKCJI „LIFT&LOOK” (PODNIESIENIE TOSTÓW W CELU KONTROLI STOPNIA OPIEKANIA).

Funkcja ta pozwala automatycznie podnosić i opuszczać tosty podczas zadanego programu, jednocześnie nie przerywając i nie odwołując wybranego programu opiekania. Funkcja przeznaczona jest do kontroli stopnia opiekania tostów.

Wykorzystanie funkcji kontroli stopnia opiekania tostów :

Krok 1.

Podczas wykonywania programów : opiekania, dodatkowego opiekania „A BIT MORE”, opiekania ciasta drożdżowego „CRUMPET” i opiekania zamrożonego chleba „DEFROST”, przycisk „LIFT&LOOK” będzie się świecił na biało, informując o możliwości skorzystania z tej funkcji. Aby sprawdzić stopień opiekania tostów należy nacisnąć ten przycisk. Przycisk „LIFT&LOOK” zacznie migać, a wskaźnik świecącej diody, informujący o wykonaniu zadanego programu przestanie migać wskazując na to, że zadany program nie został zmieniony. Po skorzystaniu z tej funkcji program automatycznie ponowi pracę, a wskaźnik świecącej diody ponowi miganie.

Krok 2.

10 sekund przed zakończeniem zadanego programu przycisk „LIFT&LOOK” przestanie się świecić wskazując tym samym, że dana funkcja nie może zostać wykorzystana.



OBSŁUGA I CZYSZCZENIE

Krok 1.

Odłączyć urządzenie od sieci. Przed przystąpieniem do czyszczenia tosterka należy dać urządzeniu ostygnąć.

Krok 2.

Aby usunąć z tosterka nagromadzone okruszki, należy wyciągnąć podstawkę umieszczoną w dolnej części tosterka. Opróżnić podstawkę. Wsunąć i dokładnie umocować podstawkę w prawidłowym położeniu.

Krok 3.

Aby usunąć wszystkie okruszki z wewnętrznej części tosterka, należy odwrócić toster nad koszem na śmieci i ostrożnie wytrzepać wszystkie okruszki.

Krok 4.

Zewnętrzną powierzchnię tosterka, należy przetrzeć lekko wilgotną i miękką tkaniną, a następnie suchą tkaniną.

Uwaga!

W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym do czyszczenia tosterka nie należy wykorzystywać metalowych przedmiotów lub szczotek.

Przechowywanie.

Wyłączyć toster i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub przechowywania, należy się upewnić czy toster całkowicie ostygł. Podczas czyszczenia należy korzystać z rad umieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. Toster należy przechowywać w położeniu pionowym lub w zamkniętej szafie. Podczas przechowywania tosterka nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów.

UWAGA!

NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z TOSTERA BEZ WMONTOWANEJ PODSTAWKI NA OKRUCHY. W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU NIE NALEŻY DOPUŚCIĆ DO NAGROMADZENIA OKRUCHÓW NA PODSTAWCE TOSTERA.

